

Instrukcja użytkowania mebli

Meble są przystosowane do używania wewnątrz, w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych o normalnej temperaturze i wilgotności powietrza.

(Meble z frontami drewnianymi lub fornirowanymi powinny znajdować się w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza od 45% do 60% oraz temperaturze od 15°C do 25°C)

Meble z materiałów lakierowanych, laminowanych lub akrylowych można używać w pomieszczeniach o wilgotności względnej od 45% do 75% i temperaturze do 35 °C

Meble łazienkowe przystosowane są do okresowego użytkowania w temperaturach do 35 °Celsjusza i wilgotności ponad 90%, jednak po użyciu, np. prysznic, lub wanny, należy osuszyć pomieszczenie poprzez sprawną wentylację grawitacyjną lub mechaniczną.

Fronty i inne elementy mebla wykonane z akrylu lub płyt dekoracyjnych typu Egger Perfect Sense po usunięciu folii ochronnej wymagają bardzo ostrożnego traktowania. Przez około 1 tydzień ich powierzchnia ulega utwardzaniu pod wpływem światła.

Kontakt z parą wodną i gorącym powietrzem

-- Nie można dopuszczać do kontaktu z gorącymi przedmiotami i powietrzem, a w szczególności z gorącą parą. Podczas gotowania w kuchni powinien być włączony okap usuwający parę wodną z pomieszczenia. Strumień pary wodnej z czajnika nie powinien bezpośrednio być skierowany na meble.

- Należy korzystać z urządzeń kuchennych zgodnie z zaleceniami ich producentów. Niewłaściwe użytkowanie zmywarki (np. za wczesne otwarcie - wcześniej niż 15 minut po ukończonym cyklu zmywania), piekarnika (np. otwieranie przy wysokiej temperaturze).

Kontakt z przedmiotami i substancjami agresywnymi

- Nie można dopuścić do kontaktu powierzchni mebli z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi, utleniającymi, żrącymi. Ich użycie może spowodować nieodwracalne uszkodzenie powierzchni.

- Niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach ściernych (proszków, kremów), nie rozcieńczonych lub skoncentrowanych środków czyszczących, w szczególności barwnych oraz materiałów ściernych. Kontakt z nimi może spowodować nieodwracalne uszkodzenie powierzchni mebli.

Czyszczenie mebli

- Bezpośredni kontakt z płynem czyszczącym powinien być krótkotrwały. Bezpośrednio po czyszczeniu należy osuszyć powierzchnię mebla.

- Zabrudzenia można usuwać za pomocą letniej wody z mydłem lub innej delikatnej substancji, szmatką lub szczotką o delikatnym włosiu.

- Zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata, kawa, czerwone wino, curry, musztarda, należy jak najszybciej spłukać wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, lub przetrzeć wilgotną szmatką. Dopuszczalne jest stosowanie łagodnego roztworu octu lub sody oczyszczonej.

- Należy unikać silnego pocierania i szorowania mebli gdyż może to spowodować lokalne trwałe zmatowienia lub wyblaszczenia powierzchni

- Nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia

- Szyby z nadrukiem, piaskowane oraz witraże należy czyścić łagodnymi środkami myjącymi za pomocą miękkiej szmatki lub ręczników papierowych. Unikać zbyt silnego pocierania.

- Do usuwania silnych zabrudzeń dopuszczalne jest stosowanie dedykowanych zmywaczy meblowych zakupionych w sklepach z akcesoriami meblowymi.

Kontakt mebli z wodą

- Niedopuszczalne jest zanurzanie elementów w wodzie. Meble zmoczone wodą należy natychmiast osuszyć aby maksymalnie skrócić okres działania wody.
- Niedopuszczalne jest przechowywanie lub suszenie ściereczek, ręczników, ubrań na elementach umeblowania. Jedynym miejscem odpowiednim do kontaktu z mokrymi tekstyliami jest zlewozmywak, umywalka, lub specjalnie do tego wykonane relingi, wieszaki i kosze cargo.

Obciążanie mebli

- Nie należy opierać się ani poddawać dodatkowemu obciążeniu drzwi meblowych.
- Nie należy przeciążać szuflad i półek. Zalecane przez producentów obciążenia nie powinny przekraczać: prow. rolowa, kulkowa, metabox max. 10 kg, prow. Tandem, Tandembox max. 30/60 kg (w zależności od modelu prowadnicy), Movento, Merivobox 40/70 kg (w zależności od modelu prowadnicy),
- Szuflady należy obciążać równomiernie na całej powierzchni, nie należy opierać się o szuflady.
- Pod żadnym pozorem nie należy stawać, siadać, kłaść się, przechodzić po meblu, chyba że został on specjalnie do tego zaprojektowany i wykonany.

Błaty robocze:

- Na blaty (płyty robocze) nie można stawiać gorących przedmiotów, naczyń zwłaszcza bezpośrednio zdjętych z płyty grzewczej- należy zawsze odkładać na deskę lub podkładkę, gdyż może to spowodować odbarwienie a nawet zniszczenie powierzchni.
- Kroić należy na specjalnie przygotowanych do tego deskach oddzielających powierzchnię blatu od bezpośredniego kontaktu z nożem, tłuczkiem itp. mogącym zniszczyć jego powierzchnię.
- Wymienione powyżej ograniczenia w kontakcie z wodą parą i gorącym powietrzem obowiązują również dla blatów wykonanych z drewna i z materiałów drewnopochodnych.