

Instrukcja użytkowania mebli

Warunki użytkowania mebli

Meble są przystosowane do używania wewnątrz, w pomieszczeniach zamkniętych, wentylowanych o normalnej temperaturze i wilgotności powietrza.

Meble z frontami drewnianymi lub fornirowanymi powinny znajdować się w pomieszczeniach o wilgotności względnej powietrza od 40% do 60% oraz temperaturze od 15°C do 35°C

Meble z materiałów lakierowanych, laminowanych lub akrylowych można używać w pomieszczeniach o wilgotności względnej od 40% do 75% i temperaturze do 35 °C

Meble łazienkowe przystosowane są do okresowego użytkowania w temperaturach do 35 °Celsjusza i wilgotności ponad 90%, jednak po użyciu, np. prysznic, lub wanny, należy osuszyć pomieszczenie poprzez sprawną wentylację grawitacyjną lub mechaniczną.

Fronty i inne elementy mebla lakierowane, wykonane z akrylu lub płyt dekoracyjnych typu Egger Perfect Sense po usunięciu folii ochronnej wymagają bardzo ostrożnego traktowania. Przez około 1-2 tygodnie ich powierzchnia ulega utwardzaniu pod wpływem światła i/lub ciepła.

Postępowanie z elementami ruchomymi

Fronty uchylne otwierać ciągnąc za uchwyt lub krawędź lub narożnik frontu leżące naprzeciw zawiasów

Fronty uchylne z otwieraniem Push-to-Open należy otwierać nacisnąwszy w miejscu, gdzie znajduje się siłownik, a następnie chwycić za krawędź frontu jak powyżej.

Front w maksymalnej pozycji otwartej posiada ogranicznik kąta otwarcia. Nie należy napierać ani impetem frontu uderzać w ogranicznik z uwagi na możliwość uszkodzenia.

Szuflady należy otwierać ciągnąc za uchwyt. Szuflady z otwieraniem Push-to-Open należy otwierać nacisnąwszy front w okolicy jego środka lub poniżej i pociągnąć za krawędź frontu. W końcowej fazie otwierania szuflady pojawia się opór blokady zabezpieczającej szufladę przed wypadnięciem przy maksymalnie wysuniętej pozycji. Nie należy próbować ciągnąć, uderzać ani pozwalać aby rozpędzona szuflada z impetem uderzała w blokadę.

Amortyzatory cichego domykania pozwalają na zamykanie frontów i szuflad niemal bez stuknięcia w korpus. Nie zabezpieczają one jednak przed silnymi trząsnięciami drzwiczkami i szufladami. Nie należy tego robić gdyż okucia mogą ulec uszkodzeniu.

Podobne zasady dotyczą okuć typu cargo, magic corner, i innych ruchomych elementów mebli.

Kontakt z parą wodną i gorącym powietrzem

-- Nie można dopuszczać do kontaktu mebli z gorącymi przedmiotami i substancjami (w tym np. powietrzem i parą wodną), a w szczególności z gorącą parą. Podczas gotowania w kuchni powinien być włączony okap usuwający parę wodną z pomieszczenia. Strumień pary wodnej z czajnika nie powinien bezpośrednio być skierowany na meble.

- Należy korzystać z urządzeń kuchennych zgodnie z zaleceniami ich producentów, jednak ustawienia ich powinny być takie, aby minimalizowały negatywny wpływ na meble. Niewłaściwe użytkowanie zmywarki (np. za wcześnie otwarcie - wcześniej niż 15 minut po ukończonym cyklu zmywania), piekarnika (np. otwieranie przy wysokiej temperaturze) może spowodować odbarwienie i uszkodzenie powłok meblowych, napuchnięcie płyt meblowych, korozję okuć.

Kontakt z przedmiotami i substancjami agresywnymi

- Nie można dopuścić do kontaktu powierzchni mebli z przedmiotami ostrymi lub szorstkimi, rozpuszczalnikami, substancjami barwiącymi, utleniającymi, żrącymi. Ich użycie może spowodować nieodwracalne uszkodzenie powierzchni.
- Niedopuszczalne jest używanie rozpuszczalników, środków szorujących o właściwościach ściernych (proszków, kremów), nie rozcieńczonych lub skoncentrowanych środków czyszczących, w szczególności barwnych oraz materiałów ściernych. Kontakt z nimi może spowodować nieodwracalne uszkodzenie powierzchni mebli.

Czyszczenie mebli

- Bezpośredni kontakt z wodą i płynem czyszczącym powinien być krótkotrwały. Bezpośrednio po czyszczeniu należy osuszyć powierzchnię mebla.
- Zabrudzenia można usuwać za pomocą letniej wody z mydłem lub innej delikatnego detergentu, szmatką lub szczotką o delikatnym włosiu.
- Zabrudzenia spowodowane substancjami o mocnym zabarwieniu, jak herbata, kawa, czerwone wino, curry, musztarda, należy jak najszybciej spłukać wodą z dodatkiem łagodnego detergentu, lub przetrzeć wilgotną szmatką. Dopuszczalne jest stosowanie łagodnego roztworu octu lub sody oczyszczonej.
- Należy unikać silnego pocierania i szorowania mebli gdyż może to spowodować lokalne trwałe zmatowienia lub wytłuszczenia powierzchni
- Nie należy pozostawiać plam do zaschnięcia
- Szyby z nadrukiem, piaskowane oraz witraże należy czyścić łagodnymi środkami myjącymi za pomocą miękkiej szmatki lub ręczników papierowych. Unikać zbyt silnego pocierania.
- Do usuwania silnych zabrudzeń dopuszczalne jest stosowanie dedykowanych do powierzchni lakierowanych zmywaczy meblowych zakupionych w sklepach z akcesoriami meblowymi.

Kontakt mebli z wodą

- Niedopuszczalne jest zanurzanie elementów mebli w wodzie. Meble zmoczone wodą należy natychmiast osuszyć aby maksymalnie skrócić okres działania wody.
- Niedopuszczalne jest przechowywanie lub suszenie ściereczek, ręczników, ubrań i innych tekstyliów na elementach umeblowania. Jedynym miejscem odpowiednim do kontaktu z mokrymi tekstyliami jest zlewozmywak, umywalka, lub specjalnie do tego wykonane relingi, wieszaki i kosze cargo.

Obciążanie mebli

- Nie należy opierać się ani poddawać dodatkowemu obciążeniu drzwi meblowych.
- Nie należy przeciążać szuflad i półek. Zalecane przez producentów obciążenia nie powinny przekraczać: prow. rolowa, kulkowa, metabox max. 10 kg, prow. Tandem, Tandembox max. 30/60 kg (w zależności od modelu prowadnicy), Movento, Merivobox 40/70 kg (w zależności

od modelu prowadnicy), Inne modele szuflad – zgodnie z obciążeniem nominalnym podanym przez producenta.

- Szuflady należy obciążać równomiernie na całej powierzchni, nie należy opierać się o szuflady.
- Pod żadnym pozorem nie należy stawiać, siadać, kłaść się, przechodzić po meblu, chyba że został on specjalnie do tego zaprojektowany i wykonany.

Błaty robocze:

- Na blaty (płyty robocze) nie można stawiać gorących przedmiotów, naczyń - zwłaszcza bezpośrednio zdjętych z płyty grzewczej. Należy używać przeznaczonych do tego podkładek termoizolacyjnych, inaczej może to spowodować odbarwienie a nawet zniszczenie powierzchni.
- Kroić należy na specjalnie przygotowanych do tego deskach oddzielających powierzchnię blatu od bezpośredniego kontaktu z nożem, tłuczkiem itp. mogącym zniszczyć jego powierzchnię.
- Wymienione powyżej ograniczenia w kontakcie z wodą parą i gorącym powietrzem obowiązują również dla blatów wykonanych z drewna i z materiałów drewnopochodnych.